

Shine-Link handleiding

Instellen Shine-Link

Stap 1.

Zorg ervoor dat de ShineLanBox stroom krijgt door de kabel van de voeding in de ShineLanBox en in een stopcontact te steken. Het bovenste lampje zal dan branden.



Stap 2.

Plug de internetkabel vanuit de router/modem in de ShineLanBox. Het tweede lampje zal dan ook gaan branden.



Stap 3.

Zorg ervoor dat de DIP switch 1 op de onderkant van de omvormer aan staat (naar u toe). De DIP switch dient uit te staan (naar de muur toe). Bij omvormers zonder DIP switch hoeft er niks gedaan te worden. Plug de meegeleverde ShineRF stick in de omvormer. Er brandt eerst een rood lampje, na 10 tot 20 seconden knippert er een blauw lampje.



Stap 4.

Vervolgens zal het derde ledlamp na 10 tot 20 seconden op de ShineLanBox gaan knipperen. Het derde ledlamp op de ShineLanBox zal om de drie seconden knipperen. Dit betekent dat er verbinding is.



Mocht dit niet zo zijn, dan kan de 'Key' of 'Reset' knop op de ShineRF stick eenmalig kort worden ingedrukt. Het lampje zal snel knipperen, zo'n 3 keer per seconde.



Daarna zal de 'Reset' knop op de ShineLanBox ook eenmalig kort moeten worden ingedrukt, waarna er verbinding zal worden gemaakt. De onderste ledlamp op de ShineLanBox zal dan uit gaan, waarna het derde lampje op de ShineLanBox om de drie seconden gaan knipperen. Als het blauwe lampje op de ShineRF stick langzaam knippert is er verbinding.

